

Инструкция по запуску котла с автоматикой безопасности MINISIT 710

Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления».

1. Заполнить отопительную систему водой.
*ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ ЗАЖИГАТЬ
ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.*

1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
2. Повернуть ручку регулятора в положение («★»)



1. Нажать кнопку подачи газа на пилотную горелку «★».



1. Нажать кнопку пьезорозжига.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГАЗОПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
ЕАС ГГУ-29-100
ООО "Умная Транзакция"
412118, Республика Татарстан
Самарский обл., г. Зеленодольск
Заводской номер: 189597
Дата выпуска: 19.11.16
ПРОВЕРЬ ТЯГУ
ВОЗДУХА

1. Отпустить ручку регулятора. Запальник горит.



1. Повернуть ручку регулятора в положение соответствующее выбранной температуре.

